

7. Locker Locks / Serrures pour des casiers / Locker sloten

E-Pass / E-Pass / E-Pass

Locker Locks / Serrures pour des casiers / Locker sloten

EP1750HL (handle left) of HR (handle right)

- EN** • Software: Manager and 9 users + time delay
- FR** • Logiciel: Manager et 9 utilisateurs + délai
- NL** • Software: Manager en 9 gebruikers + tijdvertraging

EP1750HA (handle above) of HU (handle under)

- EN** • Software: Manager and 9 users + time delay
- FR** • Logiciel: Manager et 9 utilisateurs + délai
- NL** • Software: Manager en 9 gebruikers + tijdvertraging

EP1760HL (handle left) of HR (handle right)

- EN** • Software: Manager and 1 user with a 4-digit code
- FR** • Logiciel: Manager et 1 utilisateur avec un code à 4 chiffres
- NL** • Software: Manager en 1 gebruiker met een 4-cijferige code

EP1760HA (handle above) of HU (handle under)

- EN** • Software: Manager and 1 user with a 4-digit code
- FR** • Logiciel: Manager et 1 utilisateur avec un code à 4 chiffres
- NL** • Software: Manager en 1 gebruiker met een 4-cijferige code



EP1750HL / EP1760HL



EP1750HU / EP1760HU

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES

		EN	FR	NL
EP9040		Latch, length 45 mm	Came, longueur 45 mm	Schoot, lengte 45 mm
EP9045		Latch, length 45 mm	Came, longueur 45 mm	Schoot, lengte 45 mm
EP9050		Latch, length 54 mm	Came, longueur 54 mm	Schoot, lengte 54 mm

E-Pass / E-Pass / E-Pass

Locker Locks / Serrures pour des casiers / Locker sloten

MECHANICS / MECHANIK / MECHANISCH		
	EP1750	EP1760
EN Opening	Manual	Manual
EN Locking	Manual	4-digit code to close
EN Blocking element	Solenoid	Solenoid
EN Mounting dimensions	Not standard	Not standard
FR Ouverture	Manuellement	Manuellement
FR Fermeture	Manuellement	Par code au 4 chiffres
FR Élément de blocage	Solénoïde	Solénoïde
FR Dimensions de montage	Pas standard	Pas standard
NL Openen	Handmatig	Handmatig
NL Sluiten	Handmatig	Met 4-cijferige code
NL Blokkeer element	Solenoid	Solenoid
NL Bevestigingsmaten	Niet standaard	Niet standaard

ELECTRONICS / ELEKTRONIK / ELEKTRONISCH		
	EP1750	EP1760
EN Power supply	9V Alkaline Duracell Procell- or Energizer battery	
EN Software	Opening Codes	10 (6-digit)
	Manager Codes	1
	Users Codes	9 (6-digits)
	Time delay	Yes
	Battery low signal	No
	Manipulation protection	Yes
5 minute lockout after 4 consecutive wrong codes		
FR Alimentation électrique	Pile ALCALINE de 9V Duracell Procell ou Energizer	
FR Logiciel	Codes d'ouverture	10 (6 chiffres)
	Codes Manager	1
	Codes Utilisateurs	9 (6 chiffres)
	Temporisation	Oui
	Signal pile faible	Non
	Protection contre la manipulation	Oui
5 minutes de pénalisation après 4 codes incorrects consécutifs		
NL Stroomvoorziening	9V Alkaline Duracell Procell- of Energizer batterij	
NL Software	Openingscodes	10 (6-digit)
	Managercodes	1
	Gebruikerscodes	9 (6-digit)
	Tijdvertraging	Ja
	Signaal zwakke batterij	Nee
	Manipulatieblokkering	Ja
Na 4 foutieve ingaves, 5 minuten blokkeerperiode		

2025.01 Errors and modifications reserved / Sous réserve de modifications et d'erreurs / Fouten en wijzigingen voorbehouden.