

3. Lock Systems / Systèmes de serrures électroniques pour coffres forts / Slotsystemen

TechMaster

Lock System / Système de serrure horraire électronique / Slotsysteem

CERTIFICATES / CERTIFICATS / CERTIFICERINGEN	
EN	VdS Class 2 [EN1300 Class B]
FR	VdS Klasse 2 [EN1300 Class B]
NL	VdS Class 2 [EN1300 Class B]



TechMaster

SYSTEM PARTS / LES COMPOSANTS DU SYSTÈME TECHMASTER / ONDERDELEN SYSTEEM

	EN	FR	NL
T9530	Entry, in various language versions	Clavier électronique TechMaster, en plusieurs versions linguistiques	Toetsenbord, in verschillende taalversies
T9530 DL	Entry, with Dallas reader, in various language versions	Clavier électronique TechMaster avec lecteur Dallas, en plusieurs versions linguistiques	Toetsenbord met dallas lezer, in verschillende taalversies
T5301	Rotobolt lock for TechMaster	Serrure électronique pêne oscillant pour TechMaster	Rotobolt slot voor TechMaster
T5301 D	Straightbolt lock for TechMaster	Serrure électronique pêne dormant pour TechMaster	Straightbolt slot voor TechMaster
T5301 M	Motorlock for TechMaster	Serrure motorisée pour TechMaster	Motorlock slot voor TechMaster
T9350	TCP/IP Interface; input/output alarmbox	TCP/IP Interface, boîtier d'alarme entrées/sorties	TCP/IP Interface; input/output alarmbox
Hard- and software pack DigiTech, MiniTech, TechMaster	Hardware and software for setup and audit via PC or Dallas key of DigiTech, MiniTech and TechMaster incl. setup and audit software, USB adapter, setup cable PC, Dallas reader Molex connector, Dallas reader jack plug, setup key, audit key, Resetbox	Matériel et logiciels DigiTech, MiniTech et TechMaster pour configuration et audit via PC ou clé Dallas, y compris logiciels pour configuration et audit, adaptateur USB, câble d'installation PC, connecteur Molex pour lecteur Dallas, prise jack pour lecteur Dallas, clé de configuration, clé d'audit et boîtier de reset.	Hardware en software voor setup en audit via PC of Dallas key van DigiTech, MiniTech en TechMaster incl. setup en audit software, USB adapter, setup kabel PC, Dallas lezer Molex connector, Dallas lezer jack plug, setup sleutel, audit sleutel, Resetbox
Hard- and software pack DigiTech, MiniTech, TechMaster PC ONLY	Hardware and software for setup and audit via PC of DigiTech, MiniTech and TechMaster incl. setup and audit software, USB adapter, setup cable PC, Resetbox	Matériel et logiciels DigiTech, MiniTech et TechMaster pour configuration et audit via PC, y compris logiciels pour configuration et audit, adaptateur USB, câble d'installation PC, boîtier de reset.	Hardware en software voor setup en audit alleen via PC van DigiTech, MiniTech en TechMaster incl. setup en audit software, USB adapter, setup kabel PC, Resetbox
Dynamic Pack	Hard- and software to synchronize locks with DyamaWeb to apply one-time codes (DyamaWeb license required)	Matériel et logiciel permettant de synchroniser les serrures avec DyamaWeb afin d'appliquer des codes à usage unique (licence DyamaWeb requise)	Hardware en software om sloten te synchroniseren met DyamaWeb om eenmalige codes toe te passen (DyamaWeb-licentie vereist)
DyamaWeb-licence	License to use DyamaWeb software, red box or USB dongle included.	Licence d'utilisation du logiciel DyamaWeb, boîtier rouge ou clé USB inclus.	Licentie voor het gebruik van DyamaWeb-software, inclusief rode box of USB-dongle.
ST6066	Resetbox	Boîtier de réinitialisation [reset]	Resetbox
T2100	Backplate to make entry turnable	Plaque arrière pivotante pour clavier	Draaiplaat
HA2666	Turnable Knob	Bouton rotatif	Draaiknop

TechMaster

Lock System / Système de serrure horraire électronique / Slotsysteem

SPECS / CARACTÉRISTIQUES / SPECIFICATIES					
[EN]		[FR]		[NL]	
Power supply: 9V battery, large battery pack or external power supply		Alimentation: pile de 9V, grand boîtier de piles ou directement via le net		Stroomvoorziening: 9V batterij, groot batterijpack of direct via net	
Software	Languages: EN/DE/FR/NL/HU/SE/FI	Logiciel	Langues: EN/DE/FR/NL/HU/SE/FI	Software	Talen: EN/DE/FR/NL/HU/SE/FI
	1 Master		1 Master		1 Master
	1 Manager		1 Manager		1 Manager
	1 Override Manager		1 Manager override		1 Override Manager
	Multi-users (up to 90 users)		Multiplés utilisateurs (jusqu'à 90 utilisateurs)		Multi-users (tot 90 gebruikers)
	Expiring codes		Codes limités dans le temps		Tijdgebonden codes
	Dynamic codes (optional)		Codes ponctuels (optionnel)		Dynamische codes (optie)
	Multi-lock (up to 5 locks)		jusqu'à 5 serrures / clavier		Tot 5 sloten per toetsenbord
	Time delay 1-99 minutes		Temporisation 1 – 99 minutes		Tijdvertraging 1-99 minutes
	Open window 1-19 minutes		Fenêtre d'ouverture 1-19 minutes		Open venster 1-19 minutes
	Variable time delay		Temporisation variable		Variabele tijdvertraging
	Penalty		Pénalité		Penalty
	Dallas key (optional)		Clé Dallas (optionnel)		Dallas key (optie)
	Audit: 6.000 events with time and date		Audit horodaté: 6.000 derniers événements		Audit: 6.000 gebeurtenissen met tijd en datum
	Weekly time lock (T1 – T2 – T3)		Plage horaire hebdomadaire (T1-T2-T3)		Wekelijks tijdslot (T1 – T2 – T3)
	30 closing periods and 30 opening periods		30 Périodes d'ouvertures et 30 Périodes de fermeture		30 Openingsperiodes en 30 gesloten periodes
	Immediate and temporary time lock		Blocage horaire (Time Lock) immédiat et temporairement		Direct en tijdelijk tijdslot
	T9350 Input/output interface (optional)		TCP/IP Interface, boîtier d'alarme entrées/sorties (optionnel)		T9350 Input/output interface (optie)
	Remote management with TCP/IP interface T9350 (optional)		Gestion à distance avec TCP/ICP Interface T9350 (optionnel)		Remote management met TCP/IP interface T9350 (optie)
	Silent alarm and remote disable input		Alarme sous contrainte et blocage à distance		Stil alarm en blokkering op afstand
	Dual mode		Ouverture conjointe		Dual mode
	Setup from keypad or PC		Configurer par le clavier ou PC		Setup middels toetsenbord of PC